



HG Schimmelreiniger

Hoe goed je jouw inflatable ook onderhoudt, het kan altijd gebeuren dat hij gereinigd moet worden. Daarvoor bieden we je HG Schimmel-, vocht- en weerplekkenreiniger. Dit reinigingsmiddel vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Besproei de ondergrond vanaf 3 tot 5 cm met HG schimmelreiniger. Bij sterk vervuilde oppervlakken adviseren wij de behandeling na 10 minuten herhalen. Laat het middel 30 minuten inwerken en maak het schoon met water en een spons. Daarna is je object weer als nieuw!



Opgeblazen product

Specificaties verpakt product

Aantal pakketten / pallet

1x

Algemeen

SKU

77100.002.220